

FICHE PRATIQUE

Mon disjoncteur saute : que faire ?

Les bons réflexes quand le courant coupe, et savoir quand il faut appeler un électricien.



Photo Legrand



Repérez ce qui a coupé

- **Disjoncteur général** (près du compteur) : trop d'appareils en même temps, vous dépassez votre abonnement
- **Interrupteur différentiel 30 mA** : une fuite de courant, souvent un appareil humide ou abîmé
- **Disjoncteur d'un seul circuit** : surcharge ou court-circuit sur ce circuit



Le bon réflexe

- Débranchez l'appareil que vous veniez d'allumer
- Remontez la manette **une seule fois**
- Elle tient : l'appareil débranché est sans doute en cause
- Elle ressaute aussitôt : **laissez-la baissée** et appelez-nous



Le disjoncteur général coupe

- Vous utilisez plus de puissance que votre abonnement
- Évitez de lancer en même temps four, plaque, lave-linge et chauffe-eau
- Si cela se répète, la puissance de l'abonnement est peut-être à revoir avec votre fournisseur



Ce que nous vérifions lors de notre passage

- L'isolement des circuits, pour trouver la fuite
- Les appareils en cause
- Le serrage des connexions du tableau
- La puissance de l'abonnement par rapport à vos besoins

Demandez une visite sur japel-elec.com ou au **03 44 78 41 32**.



Appelez-nous si...

- **Ça resaute alors qu'aucun appareil n'est branché**, ou vous ne trouvez pas l'origine.
- **Odeur de brûlé, prise ou interrupteur chaud ou noirci** : laissez le circuit coupé.
- **Ne forcez jamais** une manette et ne la bloquez pas en position haute : le disjoncteur vous protège.