

FICHE PRATIQUE

Bien utiliser rallonges et multiprises

Pratiques au quotidien, elles sont aussi une cause fréquente d'échauffement et d'incendie.



Photo Legrand



Les bonnes règles

- **Jamais** une multiprise branchée sur une autre
- Respectez la **puissance maximale** indiquée dessus (souvent 3 680 W)
- Un enrouleur se **déroule entièrement** : enroulé, il chauffe
- Choisissez un modèle aux normes, avec terre, obturateurs et interrupteur



À brancher sur une prise murale

- Radiateur d'appoint
- Four, micro-ondes, plaque de cuisson
- Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle
- Chauffe-eau, climatiseur mobile
- Recharge d'un véhicule électrique



Où les placer

- Jamais **sous un tapis** ni coincées derrière un meuble
- Loin de l'eau et des sols humides
- Pas de câble pincé dans une porte ou une fenêtre
- Une rallonge sert de dépannage, pas d'installation définitive



Les signes d'usure

- Câble écrasé, fendu ou dénudé
- Fiche ou multiprise **chaude** au toucher
- Plastique jauni ou déformé
- Dans tous ces cas : **remplacez-la**



Ce que nous vérifions lors de notre passage

- Le nombre de prises par rapport à vos besoins
- Ce que vos circuits peuvent supporter
- Les prises qui chauffent ou qui bougent
- Les meilleurs emplacements pour de nouvelles prises

Demandez une visite sur japel-elec.com ou au **03 44 78 41 32**.



Des multiprises partout ?

- **C'est le signe qu'il manque des prises.** Nous pouvons en ajouter là où vous en avez besoin : voir la fiche « Ajouter des prises dans une pièce ».