

FICHE PRATIQUE

Protéger les enfants de l'électricité

Quelques équipements et habitudes simples pour une maison plus sûre.



Photo Legrand



Les prises

- Des **prises à obturateurs** (éclipses) : la norme les impose dans les logements
- Elles sont plus sûres que les cache-prises, qu'un enfant finit par retirer
- Remplacez toute prise cassée ou qui bouge dans le mur
- Multiprises : choisissez-les avec obturateurs et fixez-les hors de portée



Câbles et chargeurs

- Ne laissez pas un **chargeur branché sans téléphone** : l'enfant peut le porter à la bouche
- Rangez les fils derrière les meubles ou dans des goulottes
- Pas de rallonge qui traîne au sol dans la chambre ou la salle de jeux



Cuisine et salle de bain

- Rangez sèche-cheveux, lisseur et fer à repasser **débranchés** et hors de portée
- Ne laissez pas pendre le cordon de la bouilloire
- Utilisez le **verrouillage enfant** de la plaque de cuisson



La dernière protection

- Un **différentiel 30 mA** en bon état, testé une fois par mois
- Un tableau électrique **fermé** par sa porte
- Expliquez tôt les règles : on ne touche ni aux prises ni aux fils



Ce que nous vérifions lors de notre passage

- L'état de toutes les prises
- La présence des obturateurs
- Le bon fonctionnement du différentiel 30 mA
- Les points à risque, pièce par pièce

Demandez une visite sur japel-elec.com ou au **03 44 78 41 32**.



En cas d'électrisation

- **Ne touchez pas l'enfant** tant qu'il est en contact avec l'électricité : coupez d'abord le courant au tableau.
- **Appelez le 15 ou le 112**, même s'il semble aller bien.